

Базова опора для лазерного будівельного рівня АВ-03



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (копія оригіналу)

В процесі експлуатації дотримуйтесь вимог Інструкції з експлуатації.

Вступ

Базова опора для лазерного будівельного рівня АВ-03 (далі: виріб) має міцну конструкцію з магнітною основою, пристосовану надійно утримувати вимірювальний прилад на обраній поверхні, точно позиціонувати його під час робіт у вертикальній та горизонтальній площі з допомогою зубчастих механізмів поворотного столу. Магнітна опора розширює можливості використання виробу при монтажі сталевих конструкцій. Виріб придатний для використання з лінійними і точковими лазерними рівнями (нівелірами) та іншими приладами з нарізним гніздом для під'єднання 1/4 дюйма. Виріб дозволяє регулювати положення основного приладу відносно базової поверхні по висоті та навколо вертикальної осі, виконуючи точне налаштування проекції лазерів.

Використання, зберігання, догляд

Перед першим і подальшими використаннями:

- застосовуйте базову опору з урахуванням вимог техніки безпеки конкретного робочого місця і умов планового завдання;
- перевірте наявність будь-яких ушкоджень, в тому числі подряпин на базових поверхнях виробу та поворотного столу;
- бережіть виріб від падіння, механічного впливу та дії електромагнітних полів;
- при користуванні серцевими стимуляторами, до початку робіт з виробом попередньо проконсультуйтеся з лікарем;
- при очищенні виробу не використовуйте агресивні до пластмаси і металів очисники (ацетон, кислоти, луги тощо) та сталеві інструменти;
- зберігайте і транспортуйте базову опору в оригінальному або спеціальному пакуванні у захищеному від атмосферних опадів стані при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С з відносною вологістю не більше 80%. Не зберігайте базову опору під прямими сонячними променями, поблизу джерел вологи, тепла і хімічних речовин. Уникайте контактів з твердими поверхнями та дрібними сталевими елементами.

Базова опора для лазерного рівня є нерозбірним виробом, категорично забороняється самостійно втручатися в конструкцію виробу.

Увага: Виробник не несе відповідальності за нещасні випадки та інші будь-які пошкодження, що сталися через неправильне використання виробу.

Гарантія виробника (постачальника)

Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН» за адресою: 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03. Задовolenня претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Технічний паспорт

Найменування параметра	Значення
Максимальна висота, мм	120
Хід поворотного столу, кутовий градус	± 360
Тип магнітної основи	Постійний магніт
Мінімальна висота, мм	48
Вага нетто/брутто, г	270 / 320

Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ТЕКМАН», 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03. Виробник та його адреса вказані на роздрібній тарі виробу. Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи і прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С з відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів. Транспортування виробу здійснюється пакетами в захищеному від атмосферних опадів стані відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду. Виріб не підлягає обов'язковому декларуванню на відповідність технічним регламентам та сертифікації, не містить шкідливих для здоров'я речовин. Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН». Вироби ТМ ТЕКНМАНН відповідають вимогам стандартів і технічних умов, вказаним у сертифікатах відповідності та (або) деклараціях відповідності технічним регламентам. Виріб, який відслужив свій строк, зняття та пакування слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів.

Комплектність

Найменування	Кількість, од.
Базова опора для лазерного променя АВ-03	1
Інструкція з експлуатації	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики і комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

Утилізація

Не викидайте виріб, зняття та пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.

УВАГА! Ремонт, модифікація і перевірка виробів ТМ ТЕКНМАНН повинні виконуватися тільки в авторизованих сервісних центрах ТМ ТЕКНМАНН. При використанні або техобслуговуванні інструменту завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.

ПРИМІТКА: Торгова марка ТЕКНМАНН безперервно працює над удосконаленням своїх виробів, тому ми зберігаємо за собою право на внесення змін в технічні дані, зазначеним в даній Інструкції з експлуатації (технічному паспорті), і комплектацію без попереднього повідомлення.



Ексклюзивний представник ТМ ТЕКМАНН в Україні ТОВ «ТЕКМАН»:
02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30,
контактний телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03.

tekhmann.com

Представництва:

- м. Київ, проспект Бажана, 30, тел.: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03
- м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 1А, тел.: (056) 375-43-22
- м. Львів, вул. Зелена, 238, тел.: (032) 242-41-75, (032) 242-41-76
- м. Черкаси, вул. Громова, 138, склад №7, тел.: (0472) 38-43-82, (067) 588-90-35
- м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, тел.: (067) 622-33-51
- м. Харків, вул. Шевченко, 24а, тел.: (067) 565-42-65
- м. Одеса, тел.: (098) 160-87-54